

DVB-T2HD - Werksreset-Sendersuchlauf Strong und Skyworth-Receiver

1. Schalten Sie den Receiver mit der „ **roten Taste** “ (oben auf der neuen Fernbedienung) ein
2. Drücken Sie auf der der neuen Fernbedienung die Taste " **Menu** "
3. Drücken Sie die Taste " **Pfeil nach unten** " (unter OK), bis Sie zu dem Punkt "Werksteinstellung" kommen
4. Taste " **OK** " drücken
5. " 0000 " (viermal die Null) drücken
6. Taste " **OK** " drücken
7. Mit der Taste " **Pfeil nach links** " (links neben OK) die Bestätigung anwählen
8. Mit der Taste " **OK** " bestätigen
9. Nach dem Neustart des Gerätes die " **grüne Taste** " solange drücken, bis Antennenspannung "aus" oder "an" gewählt werden muss...
Haben sie eine Boden-, Dach- oder Zimmerantenne mit Stromanschluss bitte "aus" anwählen - ansonsten "ein" anwählen
10. Mit " **grüner Taste** " bestätigen